

Link do produktu: <https://www.matmati.pl/pilki-plastikowe-do-basenu-7cm-8-cm-p-499.html>



Piłki plastikowe do basenu 7cm / 8 cm

Cena brutto	300,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	243,90 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	0499
------------------	-------------

Kod producenta	KBR-P7CM
----------------	-----------------

Opis produktu

Piłki plastikowe 7cm lub 8cm /500szt/

Oferujemy Państwu plastikowe piłki - uzupełnienie oferowanych przez nas suchych basenów. Piłeczki plastikowe do basenów oferujemy w dwóch rozmiarach i czterech różnych kolorach.

Cena obejmuje komplet **500 sztuk** piłek o **średnicy 7 cm** lub **8 cm** w wybranym przez Państwa kolorze.

Piłeczki oferujemy w kolorach: **czzerwony zielony niebieski** oraz **żółty**.

W przypadku zamawiania dowolnego koloru prosimy o zaznaczenie na karcie mix kolorów.

Kolor piłeczek
Dostępne kolory

Dostępne kolory piłeczek: czerwony, zielony, niebieski, żółty, oraz pomarańczowy. Istnieje możliwość otrzymania piłek we wszystkich dostępnych kolorach - w takim przypadku prosimy o zaznaczenie opcji "mix kolorów" na karcie zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BASEN piłeczki: PIŁECZKI śr. 7cm 500szt , PIŁECZKI śr. 8cm 500szt

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

-
1. Basen suchy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Po zmontowaniu basenu należy pozostawić podłogę zewnętrzną rozszczelnioną na długość około 10 cm przez 6 godzin celem odprowadzenia nagromadzonego powietrza.
 2. Wsypać piłki do prawidłowo zmontowanego basenu.
 3. Po prawidłowym ułożeniu się pokrowca należy zapiąć zamek pokrowca do końca.
 4. Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat. Dla dzieci małych zalecany jest montaż dodatkowych schodów oraz zjeżdżalni ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z basenu.
 5. Osoby dorosłe **NIE MOGĄ** wkładać i wyciągać dzieci z basenu kładąc się i napierając na ścianki boczne basenu oraz opierać się o ścianki boczne basenu w trakcie zabawy dziecka – powoduje to deformację oraz uszkodzenie konstrukcji basenu.
 6. Pokrowiec basenu suchego można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 40°C.
 7. Suchy basen przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
 8. W suchym basenie nie należy przebywać w obuwiu.
 9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne basenu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub montażu basenu.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.