


Link do produktu: <https://www.matmati.pl/suchy-basen-150-x-150-x-50-cm-pileczki-opcja-wyboru-p-490.html>



Suchy basen 150 x 150 x 50 cm Piłeczki- opcja wyboru.

Cena brutto	2 000,00 zł
Cena netto	1 626,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	0490
Kod producenta	KBR-150CM-BP

Opis produktu

Suchy basen 150 x 150 cm x 50 cm

Suchy basen 150 x 150 cm + 1500 piłeczek śr. 7 cm

Prezentujemy suchy basen rehabilitacyjny. Basen produkowany jest z pianki o podwyższonej gęstości - zapewnia to **sprężystość i wytrzymałość** jego ścian. Basen to nieodzowny element każdej sali zabaw. Bezpieczny (**wykonany z pianki**), kolorowy (**obszuty wzmocnionym materiałem**) zachęci każdego malucha do ćwiczeń i zabaw.



Oferujemy Państwu suchy basen o wymiarach: **150 cm x 150 cm**. Basen w tej ofercie nie zawiera piłek, które sprzedajemy oddzielnie. Prezentowane schody nie są częścią zestawu - istnieje możliwość dokupienia schodów, lub innych kształtek dostosowanych do wysokości basenu.

- podwójnie wzmocniana podłoga
- biza wszywana w każdym narożniku
- mocny, odporny na zniszczenia materiał
- łatwy do rozłożenia
- dostępny w różnych rozmiarach -tu 150 x150 cm wysokość 50 cm
- możliwy zakup schodów i ślizgów dopasowanych wysokością do basenu
- możliwy zakup dodatkowych piłeczek o średnicy 7 i 8 cm

Opcja rozwijana

Suchy basen 150 x 150 cm x 50 cm

Suchy basen o wymiarach: 150 cm x 150 cm oraz 1500 piłek plastikowych śr. 7 cm w komplecie.



Właściwości pianki Podwyższona gęstość

Pianka o podwyższonej gęstości zastosowana do produkcji suchego basenu charakteryzuje się dużą sprężystością i poprawia wytrzymałość jego ścian.

Na życzenie stworzymy basen o wymiarach pasujących do pomieszczenia w którym będzie użytkowany. Oferujemy także schody i ślizgi dopasowane wysokością jako wejście do basenu - w przypadku takich zamówień prosimy o kontakt telefoniczny. Produkt objęty jest gwarancją producenta. Na prezentowany suchy basen oraz piłeczki zapewniamy niezbędne atesty i certyfikaty.

KURIER

Liczba i rodzaj paczek STANDARDOWA x 2

Ryczałtowa cena wysyłki* 80,00

*W przypadku, gdy wyślemy Państwa zamówienie jednym transportem i uda się połączyć paczki, wówczas różnicę w cenie zwrócimy na Państwa konto.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BASEN opcje wyboru: Basen 150 x 150 cm , Basen 150 x 150 cm+1500 piłek śr.7 cm

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

Podwyższona gęstość

Pianka o podwyższonej gęstości zastosowana do produkcji suchego basenu charakteryzuje się dużą sprężystością i poprawia wytrzymałość jego ścian.

Obszycie

- podwójnie wzmacniana podłoga
- biza wszywana w każdym narożniku
- mocny, odporny na zniszczenia materiał
- łatwy do rozłożenia

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SUCHEGO BASENU

1. Basen suchy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Po zmontowaniu basenu należy pozostawić podłogę zewnętrzną rozszczelnioną na długość około 10 cm przez 6 godzin celem

-
- odprowadzenia nagromadzonego powietrza.
 2. Wsypać piłki do prawidłowo zmontowanego basenu.
 3. Po prawidłowym ułożeniu się pokrowca należy zapiąć zamek pokrowca do końca.
 4. Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat. Dla dzieci małych zalecany jest montaż dodatkowych schodów oraz zjeżdżalni ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z basenu.
 5. Osoby dorosłe **NIE MOGA** wkładać i wyciągać dzieci z basenu kładąc się i napierając na ścianki boczne basenu oraz opierać się o ścianki boczne basenu w trakcie zabawy dziecka – powoduje to deformację oraz uszkodzenie konstrukcji basenu.
 6. Pokrowiec basenu suchego można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 40°C.
 7. Suchy basen przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
 8. W suchym basenie nie należy przebywać w obuwiu.
 9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne basenu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub montażu basenu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

1. Basen suchy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Po zmontowaniu basenu należy pozostawić podłogę zewnętrzną rozszczelnioną na długość około 10 cm przez 6 godzin celem odprowadzenia nagromadzonego powietrza.
2. Wsypać piłki do prawidłowo zmontowanego basenu.
3. Po prawidłowym ułożeniu się pokrowca należy zapiąć zamek pokrowca do końca.
4. Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat. Dla dzieci małych zalecany jest montaż dodatkowych schodów oraz zjeżdżalni ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z basenu.
5. Osoby dorosłe **NIE MOGA** wkładać i wyciągać dzieci z basenu kładąc się i napierając na ścianki boczne basenu oraz opierać się o ścianki boczne basenu w trakcie zabawy dziecka – powoduje to deformację oraz uszkodzenie konstrukcji basenu.
6. Pokrowiec basenu suchego można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 40°C.
7. Suchy basen przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
8. W suchym basenie nie należy przebywać w obuwiu.
9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne basenu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub montażu basenu.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.