


Link do produktu: <https://www.matmati.pl/suchy-basen-300-x-300-x-60-cm-pileczki-schody-opcja-wyboru-p-493.html>




Suchy basen 300 x 300 x 60 cm Piłeczki, schody- opcja wyboru.

Cena brutto	3 350,00 zł
Cena netto	2 723,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	0493
Kod producenta	KBR-300CM-BP

Opis produktu

Suchy basen 300 x 300 x 60 cm
dostępny w opcji
- bez piłeczek
- z piłeczkami
ze schodami lub rampą

Przedstawiamy suchy basen rehabilitacyjny. Basen produkowany jest z pianki o podwyższonej gęstości - zapewnia to **sprężystość i wytrzymałość** jego ścian. Basen to nieodzowny element każdej sali zabaw. Bezpieczny (**wykonany z pianki**), kolorowy (**obszyty wzmocnionym materiałem**) zachęci każdego malucha do ćwiczeń i zabaw.



Basen o wymiarach: **300 cm x 300 x 60 cm.**

- dostępne z listy rozwijanej
- bez piłeczek
- z piłeczkami
- dodatkowo - schody lub rampa

Opis basenu

- podwójnie wzmocniana podłoga
- bieżnik w każdym narożniku

- mocny, odporny na zniszczenia materiał
- łatwy do rozłożenia

- możliwy zakup schodów



lub

ślizgów dopasowanych wysokością do basenu



•

Opcja rozwijana

- Suchy basen o wymiarach: 300 cm x 300 x 60 cm bez piłeczek
- Suchy basen o wymiarach: 300 cm x 300 x 60 cm oraz 4500 piłeczek śr. 8 cm
 - Schody
 - Rampa

- Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.

Na prezentowany suchy basen oraz piłeczki zapewniamy niezbędne atesty i certyfikaty.

Na życzenie stworzymy basen o wymiarach pasujących do pomieszczenia w którym będzie użytkowany.

Koszty wysyłki

Obecnie proponujemy ryczałtowe koszty dostawę 200,00.

Sprawdź ile zaoszczędzisz.

Suchy basen bez piłeczek

Liczba i rodzaj paczek

NIESTANDARDOWA x 3
+STANDARDOWA x 1

Szacowana cena wysyłki* 180,00 zł brutto

Suchy basen z piłeczkami.

Szacowana cena wysyłki* 350.00 zł brutto

*W przypadku, gdy wyślemy Państwa zamówienie jednym transportem i uda się połączyć paczki, wówczas różnicę w cenie zwrócimy na Państwa konto.

•

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BASEN opcje wyboru: Basen 300 x 300 cm , Basen 300 x 300 cm+4500 piłek śr.8 cm

BASEN dodatkowe elementy: Bez dodatków , Schody Romulus , Rampa Romulus

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

Podwyższona gęstość

Pianka o podwyższonej gęstości zastosowana do produkcji suchego basenu charakteryzuje się dużą sprężystością i poprawia wytrzymałość jego ścian.

Obszycie

- podwójnie wzmacniana podłoga
- biza wszywana w każdym narożniku
- mocny, odporny na zniszczenia materiał
- łatwy do rozłożenia
- dostępny w trzech rozmiarach

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SUCHEGO BASENU

Basen suchy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Po zmontowaniu basenu należy pozostawić podłogę zewnętrzną rozszczelnioną na długość około 10 cm przez 6 godzin celem odprowadzenia nagromadzonego powietrza.

Wsypać piłki do prawidłowo zmontowanego basenu.

Po prawidłowym ułożeniu się pokrowca należy zapiąć zamek pokrowca do końca.

Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat. Dla dzieci małych zalecany jest montaż dodatkowych schodów oraz zjeżdżalni ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z basenu.

Osoby dorosłe **NIE MOGĄ** wkładać i wyciągać dzieci z basenu kładąc się i napierając na ścianki boczne basenu oraz opierać się o ścianki boczne basenu w trakcie zabawy dziecka – powoduje to deformację oraz uszkodzenie konstrukcji basenu.

Pokrowiec basenu suchego można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 40°C.

Suchy basen przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.

W suchym basenie nie należy przebywać w obuwiu.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne basenu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub montażu basenu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BASENU SUCHEGO

1. Basen suchy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Po zmontowaniu basenu należy pozostawić podłogę zewnętrzną rozszczelnioną na długość około 10 cm przez 6 godzin celem odprowadzenia nagromadzonego powietrza.
2. Wsypać piłki do prawidłowo zmontowanego basenu.
3. Po prawidłowym ułożeniu się pokrowca należy zapiąć zamek pokrowca do końca.
4. Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat. Dla dzieci małych zalecany jest montaż dodatkowych schodów oraz zjeżdżalni ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z basenu.
5. Osoby dorosłe **NIE MOGĄ** wkładać i wyciągać dzieci z basenu kładąc się i napierając na ścianki boczne basenu oraz opierać się o ścianki boczne basenu w trakcie zabawy dziecka – powoduje to deformację oraz uszkodzenie konstrukcji basenu.
6. Pokrowiec basenu suchego można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 40°C.
7. Suchy basen przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
8. W suchym basenie nie należy przebywać w obuwiu.
9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne basenu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub montażu basenu.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.